

Тестомесы спиральные HS20BN, HS30BN, HS40BN, HS50BN, HS60BN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xnx@nt-rt.ru || сайт: <https://xinxin.nt-rt.ru/>

ТЕСТОМЕС XINXIN СПИРАЛЬНЫЙ HS40BN



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

**Предупреждение: во время обслуживания и чистки оборудования
обязательно отключите его от электропитания.**

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Благодаря привлекательному внешнему виду, простоте эксплуатации и высокой производительности данная серия миксеров подходит для приготовления теста в гостиницах, ресторанах, пекарнях, на предприятиях по переработке пищевых продуктов и. т. д. Для снижения уровня шума в данном оборудовании установлен импортный V-образный ремень и механизм цепной передачи. Детали, соприкасающиеся с тестом, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют национальным стандартам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Напряжение	Мощность (кВ)	Вместительно сть емкости для муки (кг)	Время приготовлени я текста (мин)	Скорость вращения (об/мин)	Скорость подъёма крюка (об/мин)	Размеры (мм)	Вес нетто (кг)
HS20BN	220В 50Гц	1.1	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	90
	~380В 50 Гц	0.45/0.75	≤8	10-12	13/26	132/264	700*500*770	88
HS30BN	220В 50 Гц	1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤12	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	98
HS40BN	220В 50 Гц	1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	102
	~380В 50 Гц	0.85/1.5	≤15	12-18	12.5/25	123/246	770*550*850	100
HS50BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤20	15-20	12/25	125/250	880*530*920	173
HS60BN	~380В 50 Гц	1.5/2.4	≤25	15-20	12/25	125/250	880*530*920	178

3. УСТАНОВКА

- 1. Машину необходимо устанавливать на сухом и проветриваемом месте.
- 2. Перед использованием проверьте, соответствует ли источник питания в вашем помещении требованиям машины, правильное ли направление вращения, убедитесь, что внешний заземляющий провод надежно подключен.

4. МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Откройте защитную крышку, затем поместите в миску муку, воду и дрожжи.
- 2. Закройте защитную крышку, затем запустите машину.
- 3. Для равномерного перемешивания сначала включите медленную скорость, а затем перейдите на высокую скорость.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- 1. Не пользуйтесь машиной, если выключатель защитной крышки неисправен.
- 2. Класть какие-либо предметы либо опускать руки в чашу во время работы машины запрещено.
- 3. Чтобы изменить скорость, необходимо остановить машину, а затем отрегулировать кнопку скорости.

6. ФУНКЦИИ

- 1. В серии данных миксеров были применены две скоростные системы: вращение чаши и вращение крючка.
- 2. На машине установлена защитная крышка, она может автоматически остановиться, если крышка открыта. Если крышка установлена неправильно, машина работать не будет.
- 2. Время можно выбрать по своему усмотрению.

7. ВОЗМОЖНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Машина не запускается: проверьте правильность подключения электропитания или надежность установки защитной крышки.
- 2. Защитная крышка вышла из строя: откройте верхнюю крышку, чтобы проверить, хорошо ли подключен микропереключатель. Проверьте, нет ли проблем с подключением к источнику питания.
- 3. Перегрев/перегрузка: причиной перегрева может быть короткое замыкание.
- 4. Низкая эффективность: проверьте повреждения в системе передачи, проверьте работоспособность электродвигателя. Если ремень поврежден или ослаблен, откройте верхнюю крышку, отрегулируйте ремень и снова закрепите ремень и цепь.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: xnx@nt-rt.ru || сайт: <https://xinxin.nt-rt.ru/>